



11-17 3.3 寸梅皿 径 /9.6 cm \_ 高 /1.8 cm  
11-31 4.3 寸梅皿 径 /13.4 cm \_ 高 /2.2 cm  
11-48 5.3 寸梅皿 径 /16.8 cm \_ 高 /2.5 cm  
11-65 6 寸梅皿 径 /18.3 cm \_ 高 /2.8 cm

11-18 3 寸丸皿 径 /9.6 cm \_ 高 /1.8 cm  
11-19 3.5 寸丸皿 径 /10.7 cm \_ 高 /1.7 cm  
11-33 4 寸丸皿 径 /13 cm \_ 高 /2.2 cm  
11-47 5 寸丸皿 径 /15.8 cm \_ 高 /2.4 cm  
11-66 6 寸丸皿 径 /19 cm \_ 高 /2.9 cm  
11-79 7 寸丸皿 径 /22.4 cm \_ 高 /3.4 cm



11-20 3 角寸皿 径 /9 cm \_ 高 /1.8 cm  
11-41 4 寸角皿 径 /12.9 cm \_ 高 /2.4 cm  
11-62 7 寸角皿 径 /18.3 cm \_ 高 /2.7 cm  
11-94 8 寸角皿 径 /25.2 cm \_ 高 /2.8 cm

11-21 3 寸角モッコ皿 径 /9.1 cm \_ 高 /2.1 cm  
11-42 4 寸角モッコ皿 径 /9.1 cm \_ 高 /2.1 cm  
11-52 6 寸角モッコ皿 径 /16 cm \_ 高 /2.8 cm  
11-51 長角モッコ皿 縦 /15.9 cm \_ 横 /12.6 cm \_ 高 /2.5 cm



11-22 3寸8角皿 径/9.5 cm \_ 高/2.5 cm  
11-95 8寸8角皿 径/23.5 cm \_ 高/4.2 cm



11-23 3寸菊皿 径/10.2 cm \_ 高/1.8 cm  
11-34 4寸菊皿 径/13.4 cm \_ 高/2 cm  
11-44 5寸菊皿 径/15.5 cm \_ 高/2.3 cm  
11-68 6寸菊皿 径/19 cm \_ 高/2.8 cm



11-24 3寸輪花皿 径/9.4 cm \_ 高/2.2 cm  
11-38 4寸輪花皿 径/13.5 cm \_ 高/2.3 cm  
11-43 5寸輪花皿 径/16.3 cm \_ 高/2.7 cm  
11-69 6寸輪花皿 径/19.2 cm \_ 高/2.9 cm



11-25 3.3寸新モッコ皿 径/11.2 cm \_ 高/2.1 cm  
11-36 4寸新モッコ皿 径/12 cm \_ 高/2.2 cm  
11-45 5寸新モッコ皿 径/15.4 cm \_ 高/2.7 cm  
11-71 6寸新モッコ皿 径/17.7 cm \_ 高/3.1 cm



11-26 3.3 寸モッコ皿 径 /10 cm \_ 高 /2.8 cm  
11-35 4.3 モッコ寸皿 径 /12.9 cm \_ 高 /3.1 cm  
11-56 5.3 モッコ寸皿 径 /16 cm \_ 高 /3.2 cm  
11-74 6.3 モッコ寸皿 径 /19 cm \_ 高 /4.5 cm

11-27 3.5 寸 8 角モッコ皿 径 /11.2 cm \_ 高 /2.1 cm  
11-37 4.5 寸 8 角モッコ皿 径 /13 cm \_ 高 /2.2 cm  
11-72 6.5 寸 8 角モッコ皿 径 /19.3 cm \_ 高 /2.9 cm



11-82 5 寸長丸皿 径 /15.8 cm \_ 高 /2.4 cm  
11-83 6.5 寸長丸皿 径 /19.5 cm \_ 高 /3.2 cm

11-84 タタラ 4 寸丸皿 径 /12.6 cm \_ 高 /2.3 cm  
11-85 タタラ 5 寸丸皿 径 /14.9 cm \_ 高 /2.5 cm  
11-86 タタラ 6 寸丸皿 径 /20.2 cm \_ 高 /2.4 cm  
11-87 タタラ 7 寸丸皿 径 /22.5 cm \_ 高 /3 cm  
11-88 タタラ 9 寸丸皿 径 /28.3 cm \_ 高 /3 cm



11-91 タタラ 7 寸角皿 径 /19.5 cm \_ 高 /2.4 cm  
11-92 タタラ 7.5 寸角皿 径 /22.6 cm \_ 高 /2.7 cm  
11-93 タタラ 8 寸角皿 径 /24.4 cm \_ 高 /3.1 cm



11-228 8 寸輪花皿 径 /24.8 cm \_ 高 /3.9 cm  
11-99 尺輪花皿 径 /31 cm \_ 高 /5.1 cm