



11-141 飯椀 A 型 (小) 径 /11.2 cm _ 高 /5.8 cm
11-142 飯椀 A 型 (大) 径 /12 cm _ 高 /5.8 cm



11-143 [マ] 飯椀 (小) 径 /11.6 cm _ 高 /5.5 cm
11-144 [マ] 飯椀 (大) 径 /12.7 cm _ 高 /6 cm



11-146 手スジ飯椀 (小) 径 /11.3 cm _ 高 /5.8 cm
11-145 手スジ飯椀 (大) 径 /11.8 cm _ 高 /6 cm



11-148 新手スジ飯椀 (小) 径 /10.5 cm _ 高 /6 cm
11-147 新手スジ飯椀 (大) 径 /11 cm _ 高 /6.4 cm